

HELMUT-LIST-HALLE

Sound Equipment - Stand 20.03.2008

Beschallungsanlage:	
	Lautsprecher
6	JBL SR4731X/F - 1200W / 135db SPL / 39Hz-20kHz / 60°x50°
4	JBL SR4726X/F - 600W / 131db SPL / 35Hz-20kHz / 60°x50°
4	JBL SR4722X/F - 600W / 129db SPL / 42Hz-18kHz / 85°x85°
2	JBL SR4719X - 1200W / 138db SPL / 30Hz-300Hz / Subwoofer
16	JBL C29AV - 300W / 120db SPL / 40Hz-19kHz / 110°x85° rotatable
6	JBL EON-Power15 - 300W / 127db SPL / 47Hz-18kHz / 90°x60° / 180W Amplifier
4	Verstärker/Amplifier - Crown-Pulse 2x1100W / 40hm
8	Versitärker/Amplifier - Crown-XLS-602 2x600W / 40hm
	Mischpult:
1	Midas Legende-3000 48-Kanal + Power Supply Midas L3750
1	Soundcraft Spirit F1 (6 Mikrofon- und 2 Stereoeingänge)
	Stage-Boxen
	CAB8I PEAVY
6	CobraNet Break-out-Box, 8 symmetrische Mic/Line Eingänge
	CAB16O PEAVY
1	CobraNet Break-out-Box, 16 symmetrische Line Ausgänge
	Mikrofone + DI-Boxen:
12	Dynamisches Mikrofon - Shure Beta SM58
8	Kondensatormikrofon - Shure SM86
2	DI-Boxen - Behringer Ultra DI 20
6	Kopfbügelmikrofone - AKG C477 WR
1	Pickup-Körperschallwandler - AKG C411
	Funkanlage:
16	Empfänger - Shure-ULX S4 / 748-784 MHz + Zubehör
6	Handsender - Shure-ULX2-Q2 / Beta58A / 748-784 MHz + Mikrofonhalterung
16	Taschensender - Shure-ULX1-Q2 / 748-784 MHz
19	Miniatur Aufklebemikrofon (hautfarben) - Shure-WL50-LO + Zubehör
2	Active Directional Antenna - Shure-UA870 UHF
4	Antennensplitter - Shure-UA844
	UHF-In Earmonitoring:
1	Sender - Shure P4T-HF Wireless Transmitter / 722-746 MHz
1	Empfänger - Shure P4R-HF Wireless Bodypack Receiver / 7222-746 MHz
	Zuspielgeräte:
1	DAT-Recorder/Player - Tascam DA-40
1	CD-Player - Tascam CD-450
1	Mini-Disc-Recorder/Player - Tascam MD-801R MKII
	Stative:
14	Mikrofonstativ mit 2-teil. Ausleger - K&M
10	Lautsprecherstative - K&M

Ob der tatsächlichen Verfügbarkeit bitten wir um Nachfrage, da diverse Geräte sich möglicherweise im Service oder Verleih befinden.

HELMUT-LIST-HALLE

Media Matrix:

Verstärkerraum

1	MAINF960NT PEAVY Media Matrix Audioprozessor
3	PEAVY MMDSPCN (Digital Processing Unit)
2	CAB160 PEAVY CobraNet Break-out-Box, 16 symmetrische Line Ausgänge
2	Ethernet Switch (Super Stack II Switch 3300 12-Port)
3	Patch / Steckfeld für CAT5 Verbindungen

Regie-Einheit (Mixer Position)

3	CAB160 PEAVY CobraNet Break-out-Box, 16 symmetrische Line Ausgänge
2	CAB16I PEAVY CobraNet Break-out-Box, 16 symmetrische Line Eingänge
2	Ethernet Switch (Super Stack II Switch 3300 12-Port)
1	15"-TFT-Monitor mit Touchbedienung über Graphikstift

Intercomanlage:

1	Intercom - ASL BS216 Dual channel master station
5	Portable Belt Pack - ASL BS15
6	Headset - ASL HS-1D

Ob der tatsächlichen Verfügbarkeit bitten wir um Nachfrage, da diverse Geräte sich möglicherweise im Service oder Verleih befinden.